

## **Fagykárak elleni védekezés, víztelenítés**

### **A fagykár okozta káros vízfolyás megelőzése**

#### **a Fogyasztó és a Szolgáltató közös érdeke!**

Az elmúlt téli hideg időjárás tapasztalata, a jelentős számú elfagyás ténye arra készítetett bennünket, hogy még nagyobb figyelmet fordítsunk a megelőző kommunikációs tevékenységünkre, és az alábbi javaslatokkal támogassuk fogyasztóinkat kötelezettségeik végrehajtásában.

Ha télen is használja az ingatlant, akkor fontos:

1. A vízmérő akna belső felületét megfelelő szigeteléssel javasoljuk ellátni. A szigetelés különösen az akna mennyezetén, de az oldalfalakon is javasolt. A szigetelőanyag tekintetében fontos, hogy nedvesség hatására ne veszítsen szigetelőképességéből. A vízmérő akna belső szigetelésére alkalmas anyag pl.a hungarocell.
2. Ellenőrizze a vízmérő akna lebúvó nyílását záró aknafedlap illeszkedését, megfelelő zárását. A vízmérő akna fedlapjának résmentesen záródnia kell, nem lehetnek hézagok, ahol a hideg levegő az aknába áramolhat. A lebúvónyílást záró aknafedlapot is javasoljuk hőszigetelő anyaggal ellátni.

A hideg tél komoly károkat okozhat az ingatlan belső ivóvízhálózatában. A télen nem használt ingatlan belső vízvezetékének és szerelvényeinek elfagyását biztonságosan kizárólag a teljes víztelenítéssel lehet megakadályozni.

#### **Ha a téli időszakban nem használja ingatlanát, akkor víztelenítse az ingatlan belső vízvezetékét. A víztelenítés javasolt lépései:**

1. A vízmérő előtti, közterület felé eső **csapot** a téli időszakra ideiglenesen **zárja el**. Ellenőrizze, hogy az elzáró csap jól zár-e! Ha az elzáró csap jól zár, akkor a vízmérőn lévő számlálókerek nem mozoghatnak. Amennyiben az elzáró csap nem zár tökéletesen, vagy nem működik, akkor kérjük jelezze ezt társaságunknak a számlán szereplő hibabejelentő telefonszámon!
2. Nyissa ki és hagyja nyitva az épületekben található csapokat és engedje le a berendezésekből /bojler, WC tartály stb./ a vizet!
3. Víztelenítse a kerti csapokat! /Nyissa ki a kerti csapot, ezután zárja el a víztelenítő csapját!/  
4. Zárja el a vízmérő utáni víztelenítő csapot, a ellenőrizze, hogy ezáltal a belső vízvezeték udvartéri szakaszából is kifolyik-e a maradék víz!
5. Takarja le hőszigetelő anyaggal a vízmérő akna fedlapját!